

# Интерфейсный адаптер Volvo\_HU-MB

## Руководство по подключению




Адаптер Volvo\_HU-MB

Адаптер можно подключить к штатной магнитоле Volvo серии HU-\*\*\* (где \*\*\* - три цифры), которая умеет управлять внешним штатным CD-чейнджером. Модель магнитолы всегда указывается на ее лицевой панели.

Адаптер подключается к чейнджерному разъему магнитолы (круглый 8-pin)



### Разъем питания штатных магнитол Volvo (серии HU-xxx)



Красный провод адаптера соединить с контактом "Batt" (+12В постоянный).

Черный провод адаптера соединить с контактом "GND" (земля).

Переход в режим внешнего CD-чейнджера «CD-CHGR» осуществляется кнопкой "Source".

**Внимание:** при подключении ALPINE CHA-S634 адаптер подсоединяется к Ai-NET кабелю CD-чейнджера через кабельный переходник Trioma MBA-130T (в комплект не входит). Перед подключением адаптера переведите переключатель интерфейса CD-чейнджера Alpine CHA-S634 из положения "1" (Ai-NET) в положение "2" (M-BUS). Переключатель находится рядом с кнопкой выброса магазина (лотка для дисков).

Управление CD-чейнджером и/или плеером iPod осуществляется соответствующими кнопками на лицевой панели магнитолы и с кнопок на руле (если таковые имеются). Плеером iPod можно также управлять с его панели управления.

**Примечание:** Для подключения плеера iPod/iPhone дополнительно необходим блок управления iPod. Если подключается только iPod, тогда необходим комплект – (адаптер Volvo\_HU-MB + одноканальный блок управления iPod). Если подключаются одновременно CD-чейнджер Alpine и iPod, тогда необходим комплект – (адаптер Volvo\_HU-MB + двухканальный блок управления MBx2-iPOD).

**Наши координаты:** 129075, Москва, Калибровская ул., 20А (м. Алексеевская)

[info@trioma.ru](mailto:info@trioma.ru)

тел.: (495) 772-62-62  
(495) 79-848-79

skype – trioma

icq 389-131-714